



TOMA DE MUESTRAS DE ABONOS

Lo más importante a tener en cuenta del muestro de abonos, es que la muestra sea representativa.

TIPO DE MUESTRA	ENVASE PARA MUESTRA	PROCEDIMIENTO DE TOMA
ABONOS LIQUIDOS	Bote plástico de 250mL con tapa de seguridad.	<ul style="list-style-type: none">El muestreo se efectuara en las operaciones de carga o descarga. Se tomarán 3 muestras elementales con el abono en movimiento, al inicio, en mitad y al final de la carga o descarga. Posteriormente se mezclaran en una muestra final
ABONOS SOLIDOS	Bolsa plástica de cierre hermético o bote plástico para unos 500gramos de muestra.	<ul style="list-style-type: none">Tomar varias muestras elementales al azar, como mínimo 7. Posteriormente se mezclaran en una muestra final.

Una vez tomada la muestra: Conservar la muestra en lugar fresco y seco y enviar al laboratorio como máximo en 5 días.